

いつも：總是

例：母^{はは}はいつも^{お い りょう り}美味^{つく}しい料理^{つく}を作ります。

(媽媽總是做美味的料理。)

こう：這樣

例：こうしてペン^もを持^もってください。

(請像這樣拿筆。)

すぐ：馬上

例：わかりました。すぐ^い行きます。

(我知道了，馬上過去。)

すぐに：立刻，同「すぐ」不過常用於文章

例：すぐに^{へ や そうじ}部屋^{そうじ}を掃除^{そうじ}します。

(我立刻打掃房間。)

少し（すこし）：一點

例：少し^{すこ さむ}寒^{さむ}いのでコート^きを着^きます。

(有點冷，所以穿上了外套。)

ずっと：一直

例：彼は^{かれ}ずっとギターを^ひ弾いています。

（他一直彈吉他。）

全然（ぜんぜん）：完全不

例：この説明書は^{せつめいしょ}難^{むずか}しいです。全然^{ぜんぜん}わかりません。

（這份說明書很難，完全看不懂。）

ちょっと：一點

例：ちょっと^ま待ってください、この書類^{しよるい}を^{かくにん}確認します。

（請稍等一下，我確認一下這些文件。）

どう：如何

例：この機械^{き かい}はどうやって^{つか}使いますか？

（這個機器要怎麼用？）

どうぞ：請

例：どうぞお座り^{すわ}ください、コーヒーを^も持ってきます。

（請坐，我去拿咖啡。）

時々（ときどき）：有時

例：私^{わたし}たちは時々公園でピクニックをします。

（我們有時會在公園野餐。）

とても：非常

例：このケーキはとても美味^{おい}しいです。

（這個蛋糕非常好吃。）

どのくらい：多久，多少

例：どのくらいの距離^{きょり}を走り^{はし}ましたか？

（你跑了多遠的距離？）

なぜ：為什麼

例：なぜ彼は旅行^{かれ りょこう}に行^いかなかったのですか？

（為什麼他沒去旅行？）

何も（なにも）：什麼都不

例：冷蔵庫^{れいぞうこ}には何^{なに}もありません。

（冰箱裡什麼都沒有。）

なんで：為什麼

例：なんでこの本を^{ほん えら}選んだのですか？

（你為什麼選這本書？）

何でも（なんでも）：什麼都

例：何でも^{なん す もの えら}好きな物を選んでください。

（請選你喜歡的任何東西。）

まだ：還

例：その映画は^{えい が}まだ^み見ていません。

（那部電影我還沒看。）

もう：已經

例：もう^{ひる はん た}昼ご飯を^た食べましたか？

（你已經吃午飯了嗎？）

もし：如果

例：もし^{じ かん}時間があれば、^{て つだ}手伝ってくれますか？

（如果有時間的話，可以幫我嗎？）

もっと：更多

例：もっと野菜^{やさい}を食^たべてください。

（請多吃點蔬菜。）

よく：經常

例：彼女^{かのじょ}はよくクラシック音楽^{おんがく}を聴^ききます。

（她經常聽古典樂。）

よろしく：請多指教

例：これからもよろしくお願^{ねが}いします。

（今後也請多多指教。）